

ICカード方式による操作方法

入庫操作手順

- ① 車を自動扉前に（自動扉の中央を目指して）停車して下さい。
- ② カードをカードリーダーに平行に近づけて下さい。入庫準備を行い、自動扉が開きます。
- ③ 棟内の安全、操作ガイド表示画面の「セミハイ入庫可」又は「乗用車入庫可」の点滅を確認して下さい。

乗降室に必要とするパレットがない場合は、自動扉が開きません。パレット入替操作を行って下さい。

安全確認ボタンが点滅します。

自動扉前の安全を確認し、安全確認ボタンを押して下さい。パレット入替が完了すると自動扉が開きます。

- ④ 棟内へ「ゆっくり入庫」して下さい。
- ⑤ 「進入案内灯」の表示に従いパレット上の定位置に車を停車させて下さい。
- ⑥ 運転者は棟外へ退出して下さい。
- ⑦ カードをカードリーダーに平行に近づけて、安全確認ボタンの“点滅”を確認して下さい。
- ⑧ 棟内の安全を確認し、安全確認ボタンを押して下さい。自動扉が閉まります。
- ⑨ 操作盤の小扉を閉めて下さい。操作終了です。

出庫操作手順

- ① カードをカードリーダーに平行に近づけて、安全確認ボタンの“点滅”を確認して下さい。

入庫中の出庫について
入庫操作後、すぐに出庫操作をすると入庫車を格納した後、出庫車をのせて搬器が下りてきます。（入庫車が格納されるまでに
出庫操作を行った場合のみ）

- ② 操作ガイド表示画面の「出庫可」が点滅していることを確認して下さい。
- ③ 自動扉前の安全を確認し、安全確認ボタンを押して下さい。出庫動作が完了すると自動扉が開きます。
- ④ 棟外へ“ゆっくり出庫”して下さい。
- ⑤ カードをカードリーダーに平行に近づけて、安全確認ボタンの“点滅”を確認して下さい。
- ⑥ 棟内の安全を確認し、安全確認ボタンを押して下さい。自動扉が閉まります。
- ⑦ 操作盤の小扉を閉めて下さい。
- ⑧ 自動扉が閉まったことを確認後、駐車場から離れて下さい。操作終了です。

再入庫操作手順

- ① 出庫操作①～③を行って下さい。
- ② 荷物を取り出したら車のドア、トランク等の閉め忘れがないことを確認の上、入庫操作⑦～⑨を行って下さい。

操作終了です。

❗ 自動扉の閉め忘れについて

1. 自動扉が開いた状態で3分経過するとブザーが鳴り、さらに7分経過するとエラーを発報します。
2. エラーは【復帰ボタン】を押すと解除されます。
3. 棟内に車がない場合は、いずれのICカードでも自動扉を閉めることが可能です。ICカードをカードリーダーに近づけ、棟内の安全を確認後、【安全確認ボタン】を押して自動扉を閉めて下さい。
棟内に車がある場合は管理責任者又は、メンテナンス会社に連絡して下さい。
4. 自動扉を閉めた後に入出庫を行う場合は、もう一度ICカードをカードリーダーに近づけて入出庫操作を行って下さい。

※ 自動扉が開いている時、パークリフトは動作しません。自動扉を閉めてから、入出庫操作を行って下さい。
自動扉を閉め忘れた状態で棟内に車を進入させた場合は、進入案内灯に「後退」が表示されます。

❗ パークリフト動作中ランプについて.....パークリフト内の機械が動作している間、点滅します。